


- 1. кнопка запуска двигателя;
- 2. манометр воздушной системы 2М-80;
- 3. акселерометр АМ-10К;
- 4. сигнальное табло шасси;
- 5. переключателъ магнето ПМ1-1;
- 6. заливной шприц изд. 740400;
- 7. сигнальное табло Т6-У2;
- 8. пульт управления ГМК-1АЭ;
- 9. АЗРГК обогрева датчика ССКУА-1;
- 10. пульт управления СПУ-9;
- 11. указатель УГР-4УК;
- 12. указатель скорости УС-450;
- 13. указатель авиагоризонта 1122Б;
- 14. вариометр ВР-1МК;
- 15. мановакууметр МВ-1бВ;
- 16. кнопка контроля срыва на земле;

- 17. указатель высоты ВД-10К;
- 18. транспаранты системы ССКУА-1;
- 19. указатель УКЗ-1;
- 20. указатель тахометра ПТЭ-1;
- 21. вольтамперметр ВА-3;
- 22. часы АЧС-1К;
- 23. указатель ЭУП-53У;
- 24. термометр ТУЭ-48;
- 25. термометр ТЦТ-1;
- 26. указатель топливомера СБЭС-2077Б;
- 27. пульт управления АРК-15;
- 28. коррекционный механизм КМ-8;
- 29. ручка пожарного крана;
- 30. пульт управления "Баклан-5";
- 31. кран аварийного выпуска шасси;
- 32. кран зарядки сети;
- 33. АЗРГК-2 сигнализации срыва.



- 3. Рукоятка маслорадиатора
- 4. Рычаг управления шагом
- 5. Рычаг управления наддувом
- 6. Рукоятка управления жалюзи капота
- 7. Рукоятка стопора
- 8. Рукоятка управления подогревом карбюратора